

Arbeitsanleitung

1) Wegbegrenzung Bremsklappenhebel:

- a) Ausbau der Sitzwanne entsprechend Wartungshandbuch
- b) Bei Wölbklappenhebel in Raste L (+15°) die Position des gerade anliegenden Bremsklappenhebels markieren
- c) Anschlagblech (12*50 mm, Stahl 1.5 oder 2mm, rostfrei bzw. lackiert) von unten an Führungskulisse mit 2 Stahl-Blindnieten 4ø*6 mm annieten (Skizze 1)
- d) Fremdkörperkontrolle und Einbau der Sitzwanne entsprechend Wartungshandbuch

2) Abweiser Bremsklappenkasten:

- Ein GFK-Stück (siehe Skizze 2) in der Breite so anpassen, daß das untere Bremsklappenblatt sich nicht am hinteren Rand des flügelseitigen Ausschnitts verhaken kann.
- a) Untere Bremsklappenbleche ausbauen, dabei Anordnung der Scheiben und Büchsen beachten und notieren
 - b) Angepaßte Abweiser entsprechend Skizze 2 nach lokalem Aufrauhn auf der Rückseite der Bremsklappenkastens zwischen den Hebeln mit Zweikomponenten-Epoxydharz (z.B. Uhu-Plus) unter den Bremsklappenkasten-Ausschnitt einkleben und bis zum Aushärten fixieren.
 - c) Untere Bremsklappenbleche wieder montieren und Kontrolle der Funktion.

SKIZZE 1:

