

Handgriff vom Pedalverstellseil (Skizze unten, Nr. 1) abschrauben (3 mm Steckschlüssel), dabei Seil am Ende der Verpressung mit dem Endstück mit Wasserrohrzange gegen Verdrehen festhalten.

Ca. 40 cm langes Polyamidrohr (Außendurchmesser 6mm, Wandstärke 1mm) oder Instrumentenschlauch ähnlicher Abmessungen auf Gewindeende schieben.

An Sitzvorderkante Pedalverstellseil mit Rolle (Skizze unten, Nr. 2) nach vorn herausziehen, dabei Schlauch von hinten her nachschieben.

Seitliches Spiel der Rolle prüfen, Gesamtwert soll nicht mehr als 0.5 mm betragen, wenn größer, dann wie folgt verkleinern:

Direkt hinter der Rolle Halter auf beiden Seiten mittels Gripszange oder Wasserrohrzange deutlich zusammendrücken bis das Spiel unter dem zulässigen Gesamtwert 0.5 mm liegt. (Im Bereich der vernieteten Büchse ist zwar noch das ursprüngliche Spiel vorhanden, im Ablaufbereich des Seils aber der Sollwert). Eventuell beschädigten Oberflächenschutz wiederherstellen.

Kontrolle des Seilzustands

Verstellseil mittels Schlauch wieder unter der Sitzschale durchführen, dabei Seil von vorn her nachschieben.

Griff montieren, Seil wie oben gegen Verdrehen halten.

bei 2: max. seitl. Gesamtspiel 0.5 mm
at 2: max. total lateral play 0.5 mm

